Instrucţiuni de punere în funcţiune pentru suflante de încălzire şi semiconductoare

1. Introducere

Stimaţi Clienţi! Vă mulţumim că aţi cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste instrucţiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiţi cu atenţie. Intraţi pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucţiunile prescurtate sunt imagini demonstrative şi pot diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinaţie

Echipament destinat încălzirii dulapurilor de comandă pentru automatizările industriale.

3. Pregătirea de lucru şi utilizarea

- Montaţi echipamentul pe şina DIN.
- Conectaţi cablurile la borne conform schemei producătorului.
- Porniţi alimentarea.

4. Măsuri de precauţie

- Respectaţi cu stricteţe datele tehnice aflate pe plăcuţa nominală.
- Atenţie: Suprafeţe fierbinţi în timpul funcţionării! Pericol de arsuri!
- Echipamentul trebuie instalat doar de către profesionişti calificaţi, cu respectarea reglementărilor în vigoare ale companiilor locale de energie electrică.
- Echipamentele alimentate cu curent continuu de 24V sau 48V pot fi folosite doar cu o protecţie corespunzătoare.
- Instalaţia trebuie să asigure mijloace de protecţie corespunzătoare împotriva electrocutării.
- Din considerente de siguranţă şi pentru o circulare suficientă a aerului, păstraţi o distanţă minimă de subansamblurile din vecinătate: în direcţia aerului suflat 150mm. Distanţa laterală minimă este de 50mm.
- Atenţie! Temperatură ridicată a suprafeţei şi a aerului evacuat.
- Nu este permisă montarea echipamentului pe materiale uşor inflamabile (de exemplu lemn, materiale sintetice etc).
- Nu este permisă acoperirea echipamentului.
- Nu sunt permise repararea şi transformarea echipamentului pe cont propriu.
- Nu este permisă utilizarea echipamentului într-o atmosferă agresivă.
- Echipamentul poate fi demontat doar după ce s-a răcit, cu decuplarea completă în prealabil.
- Nu este permisă utilizarea echipamentului dacă aceasta este deteriorat sau nu funcţionează corect.

Electronic Components

Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timişoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerţului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON