# Návod na uvedenie do prevádzky invertorov.

## 1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplýva to však na ich základné vlastnosti.

## 2. Účel zariadenia

Zariadenie umožňujúce napr. riadenie otáčok motorov napájaných striedavým napätím.

## 3. Príprava na prácu a prevádzku

- Zariadenie zapojte v súlade s pokynmi uvedenými v návode od výrobcu.

## 4. Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie môže nainštalovať, nastaviť a obsluhovať výlučne kvalifikovaný personál oboznámený s jeho konštrukciou, obsluhou a s tým súvisiacimi nebezpečenstvami. Nedodržiavanie tejto zásady môže viesť k telesným úrazom.
- Užívateľ je zodpovedný za správny výber strojov a zariadení a za použitie pohonných systémov. Použité stroje, zariadenia a materiály musia zaručovať bezpečnú činnosť celého pohonu. Nesprávny výber zariadenia môže viesť k poškodeniu pohonného systému a môže byť príčinou telesných úrazov obslužného personálu.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred kontrolou zariadenia odpojte napájanie.
- Po odpojení zariadenia od napájacej siete počkajte 5 minút a až potom uskutočňujte prípadne zmeny zapojenia a kontrolu obvodov. Na niektorých častiach sa môže počas tohto obdobia hromadiť nebezpečné vysoké napätie.