

MANUAL DE UTILIZARE

(Priză programabilă digitală)



Vă mulțumim că ați ales acest produs **WELL**. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Cod comandă: TIMER-DIG-01-WL

Caracteristici:

- Durată de viață mai lungă cu structură de cupru proiectată optim.
- Timpul de setare minim este de 1 sec/min. Poate seta 8/20 de programe de pornire și oprire în fiecare zi.
- Mod funcțional pentru a comuta la o stare normală de pornire sau la starea de sincronizare.

Instrucțiuni de folosire a butoanelor

- „CLOCK”: tasta funcțională, ieșiți din setarea curentă.
- „SETUP (PROG)”: setați 8/20 de grupuri de pornire și oprire.
- „MODE” (): comutarea modului de control.
- „SEC”: setați secunde.
- „HOUR”: setați orele.
- „WEEK”: setați săptămânile.
- „MINUTE”: setați minutele.
- „RESET”: resetați grupurile de pornire și oprire.

Utilizare:

Setarea timpului

- Ora corectă a zilei și ziua săptămânii trebuie setate înainte de a utiliza temporizatorul pentru prima dată.
- Apăsăți „CLOCK” și „WEEK” pentru a seta ziua săptămânii. Apăsăți „WEEK” mai mult de 2 secunde, acesta poate fi ajustat rapid.
- Apăsăți „CLOCK” și „HOUR” pentru a seta ora. Apăsăți „HOUR” mai mult de 2 secunde, acesta poate fi ajustat rapid.
- Apăsăți „CLOCK” și „MIN” pentru a seta minutele. Apăsăți „MIN” mai mult de 2 secunde, acesta poate fi ajustat rapid.
- Apăsăți „CLOCK” și „SEC” pentru a seta secunde. Apăsăți „SEC” mai mult de 2 secunde, acesta poate fi reglat rapid.

Setarea programului:

- Sunt disponibile 8/20 de combinații de programe posibile.
- Apăsăți „SETUP (PROG)” pentru a intra în modul program. Afișajul va afișa „1 ON” în partea stângă a afișajului.
- Apăsăți „HOUR”, MIN și „WEEK” pentru a programa ziua și ora corecte la care doriți ca temporizatorul să pornească.
- Apăsăți „SETUP (PROG)” pentru a seta temporizatorul pe „OFF” ora și ziua pentru „1 OFF”.
- Apăsăți „HOUR”, „MIN” și „WEEK” pentru a programa ziua și ora corectă.
- Dacă este necesar, apăsăți „SETUP (PROG)” pentru a avansa la a doua setare de pornire/oprire.
- Setare săptămânală combinată:
- În modul „Program Setting” de mai sus, în temporizator pot fi programate diferite combinații de zile ale săptămânii, după cum urmează mai jos.
(Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa, Du), (Lu)(Ma)(Mi)(Jo)(Vi)(Sa)(Du), (Lu, Ma, Mi, Jo, Vi), (Sa, Du), (Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa), (Lun, Mi, Vi),(Ma, Jo, Sa), (Lu, Ma, Mi), (Jo, Vi, Sa), (Lu, Mi, Vi, Du), (Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa, Du)

Temporizatorul ON/OFF pornește sau dezactivează modul

- Apăsăți „ON/AUTO/OFF”, există un indicator pe afișaj care arată „ON” sau „ON AUTO” sau „OFF” sau „AUTO OFF”.
- Apăsăți indicatorul pe „ON”, ora va da o „pornire permanentă a „ieșirii”.
- Apăsăți indicatorul pe „ON AUTO” sau „AUTO OFF”, temporizatorul va fi pornit și oprit în timpul setat.
- Apăsăți indicatorul pe „OFF”, temporizatorul este oprit.

Funcții speciale:

- Apăsăți simultan „MIN” și „SEC” pentru a comuta afișarea orei pe 12 sau 24 de ore.
- Apăsăți simultan „WEEK” și „HOUR”. Afișajul va afișa „  ” în partea dreaptă și indică faptul că temporizatorul este în „RANDOM”. Modul automat va întârzia timpul de pornire/oprire de la setările reale de la 2 la 32 de minute.
- Apăsăți simultan „HOUR” și „MIN”. Afișajul va afișa „  ” în partea dreaptă și ora corectă a zilei se va deplasa

înainte cu 1 oră pentru a se ajusta la ora de vară.

- Apăsați „HOUR” și „MIN” din nou pentru a reveni la ora normală.
- Precizia temporizatorului este de 2 minute pe lună.

Când apar următoarele situații:

- Când temporizatorul nu pornește sau nu se oprește conform setărilor, verificați dacă setările sunt corecte sau resetați;
- Dacă este momentul potrivit pentru pornire sau oprire, dar temporizatorul începe să funcționeze în avans sau întârzie la închidere, pot exista mai multe seturi de programe de comutare, vă rugăm să verificați dacă setările sunt corecte sau resetați.
- Dacă cele două puncte menționate mai sus sunt corecte, dar temporizatorul încă funcționează incorect, vă rugăm să verificați și să reglați modul.
- Dacă tot eșuează când situațiile de mai sus sunt excluse, vă rugăm să ne contactați sau contactați dealerul pentru rezolvare.

Notă:

- Suma puterii electrice nu trebuie să depășească puterea nominală;
- Acest produs este un produs electronic, nu trebuie folosit de către copii ca o jucărie;
- Vă rugăm să utilizați acest produs în condiții uscate în interior;
- Nu demontați temporizatorul. Doar profesioniști au voie să facă mentenanță.

Specificații:

Tensiune: 230V 50Hz

Sarcină maximă: 16A, 3680W

Timp minim de setare: 1 secundă

Timp maxim de setare: 7 zile

Program pe zi: 8 ON/OFF

Afișaj LCD

Material: PC

Grad de rezistență la foc: 750°C

Grad de protecție: IP20

Temperatura de operare: -10°C-45°C

Temperatura de depozitare: -10°C-45°C

Umiditate maximă: 80%



Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pobela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro