# Návod na uvedení rozhlasových, CB a GPS autoantén do provozu

## 1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením pozorně přečetli.
Podívejte se na www.tme.eu.
Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

## 2. Určení

Zařízeni určená ke spolupráci s radiopřijímači/vysílačkami CB.

## 3. Příprava k práci a používání

- Anténu instalujte do otvoru k tomu určeného pomocí montážní hlavice nebo v případě interiérové antény ji pevně přilepte na sklo nebo přístrojovou desku.
- Zapojte anténní zástrčky do příslušných zásuvek
- V případě antén se zesilovačem připojte napájecí vodič k aktivačnímu vodiči v radiopřijímači, označenému obvykle modrou barvou jako "remote".
- V případě antén CB je nutno po montáži anténu naladit pomocí reflektometru nebo anténního analyzátoru.

## 4. Bezpečnostní opatření

- Připojujte pouze k automobilovému rozvodu s napětím 12 V.
- Kryty nerozebírejte.
- Dodržujte polaritu.
- Používejte v souladu s určením.
- Anténa musí být pevně přimontovaná, aby za jízdy neupadla.
- Anténa nesmí přesahovat obrys vozidla v žádném směru, kromě svislého.
- Pokud anténu nenaladíte, může dojít k poškození koncového stupně vysílačky CB.

TME Czech Republic, s.r.o.
Slévárenská 406/17, CZ - 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika
tel. +420 596 633 105, fax +420 596 633 104, tme@tme.cz, www.tme.cz
IČ: 27789021, DIČ: CZ27789021, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51844
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Electronic Components