Kezelési útmutató CS, CSK, CSF sorozatú félvezetős fűtőberendezésekhez

1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra.
A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés

A készüléket a vezérlő szekrényekben elhelyezett ipari automatizálási elemek fűtésére tervezték.

3. Rendeltetés

- A berendezést a készülékház típusa szerint kell beszerelni.
- A csatlakoztatást a gyártó által megadott séma szerint végezze!

4. Biztonsági szempontok

- Feltétlenül meg kell felelni a termék adattábláján feltüntetett műszaki adatoknak.
- Figyelem: a rács felső része felforrósodhat.
- Égési sérülés veszélye áll fenn, miután a készülék elindul!
- A készülék telepítése csak a helyi erőművek rendelkezéseinek betartása mellett, képzett szakember bevonásával történhet.
- Biztonsági okokból és a megfelelő légáramlás biztosítása céljából szükséges, hogy a szomszédos alkatrészek és a készülék között a minimális távolság 20 mm és 50 mm között legyen.
- A készüléket nem szabad felszerelni gyúlékony anyagokra (pl. fa, műanyag, stb.)
- A készüléket függőlegesen kell működtetni, a csatlakozások az alsó részen legyenek.
- A készüléket a hálózathoz az összes érintkezőn (póluson) keresztül kell csatlakoztatni
- A berendezést nem szabad letakarni.
- A berendezés önállóan nem javítható és nem átalakítható.
- A berendezés nem használható agresszív levegőjű környezetben.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült, vagy ha nem működik megfelelően

T M E ®
Electronic Components

TME Hungary Kft.

Hungaria korut 162 1146 Budapest Adóazonosító:
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01